



7	R0061	Ricambio kit di fissaggio cucina	1
6	29000	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 calotta 3/8" F L450mm rosso	1
5	01326	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 calotta 3/8" F L450mm blu	1
4	1380	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 H44mm calotta 3/8" F L550mm NEUTRO	1
3	29461	Ricambio coperchio copricartuccia "Goccia"	1
2	29185	Ricambio Ghiera di serraggio cartuccia Hydrominimal per "GOCCIA"	1
1	R4161	RICAMBIO CARTUCCIA Ø25 CON MANIGLIA SERIE CONO	1
N°	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'

GESSI

Gessi Sp.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy
 Tel.0039 0163 454111 Fax.0039 0163 453150
 www.gessi.com e-mail: gessi@gessi.it febbraio 2014 copyright © GESSI S.p.A.

CONO 45010

COMANDO REMOTO DA BANCO



formato / size

A4

Rev.

0

codice cliente / client code

Standard