


GISSI®**54038**

GPF540380G001G000

data di validità/validity date
≥ 1/2018**BAGNO GESSI 316**

Parti esterne per miscelatore monocomando ad incasso doccia a due uscite con deviatore, presa acqua supporto doccetta, flessibile e doccetta.
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and handshower



N°	Code	Descrizione	Description
1	PF54054	DOCCETTA	HANDSHOWER
2	SP01634	VALVOLA LIMITATRICE DI PORTATA	FLOW REGULATOR
3	SP01826	PRESA ACQUA CON SUPPORTO DOCCETTA FISSO	CONNECTION WATER OUTLET WITH FIXED HOOK
4	SP01823	BOCCOLA	BUSH
5	SP00014	VALVOLA DI NON RITORNO	NON RETURN VALVE
6	SP01824	INNESTO	JOINT
7	SP01746	MANIGLIA	HANDLE
8	SP01626	LEVA	LEVER
9	SP01625	LEVA	LEVER
10	SP01771	MANIGLIA	HANDLE
11	SP01624	LEVA	LEVER

N°	Code	Descrizione	Description
12	SP01825	PIASTRA IN FINITURA	FINISHING PLATE
13	SP01770	PROLUNGA	EXTENSION
14	SP01769	BOCCOLA IN FINITURA	FINISHING BUSHING
15	SP01764	ANELLO	RING
16	SP01745	DISTANZIALE	SPACER
17	SP01744	GHIERA	LOCK NUT
18	PF54137	FLESSIBILE	HOSE
19	SP01762	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
20	SP01758	DEVIATORE	DIVERTER
21	SP01743	BOCCOLA IN FINITURA	FINISHING BUSHING