


GISSI®**58024**data di validità/validity date
≥ 5/2021

GPF580240G001G000

INCISO L

Parte esterna Rubinetto Elettronico da soffitto con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo

External part for Ceiling-mounted Electronic mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control (included)



N°	Code	Descrizione	Description
1	SP03764	CAVO ELETTRICO	ELECTRICAL CABLE
2	SP03165	PORTA BATTERIA	BATTERY HOLDER
3	SP02682	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
4	SP01107	VALVOLA DI NON RITORNO	NON RETURN VALVE
5	SP00504	CHIAVE	SPECIAL TOOL
6	SP02820	CONNETTORE	ELECTRICAL CONNECTION
7	SP00886	AERATORE	AERATOR
8	SP01206	SET DI FISSAGGIO	FIXING SET
9	SP03357	ROSONE	COVER
10	SP02684	PIASTRA	PLATE
11	SP03786	FLANGIA	FLANGE
12	SP03369	SENSORE	SENSOR