

# GESSI®

## 66028


GPF660280G001G000

data di validità/validity date  
≥ 3/2023



### ORIGINI

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta, deviatore automatico e flessibile in Cromalux. Abbinabile a inserti con finiture differenti: art. 66600 and a  
External part for freestanding external bath mixer with hand shower, automatic diverter and Cromalux flexible hose. Can be combined with inserts with different



N°	Code	Descrizione	Description
1	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO	SCREW COVER
2	SP00137	GRANO	SCREW
3	SP00014	VALVOLA DI NON RITORNO	NON RETURN VALVE
4	PF01637	FLESSIBILE	HOSE
5	SP04110	DISTANZIALE	SPACER
6	SP01605	CARTUCCIA	CARTRIDGE
7	SP00027	POMOLO	KNOB
8	SP00151	CHIAVE	SPECIAL TOOL
9	SP01634	VALVOLA LIMITATRICE DI PORTATA	FLOW REGULATOR
10	SP01777	BOCCOLA	BUSH
11	SP00083	TUBETTO	TUBE
12	SP04111	COPRIGHIERA	FINISHING RING NUT

N°	Code	Descrizione	Description
13	SP01731	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
14	SP01717	AERATORE	AERATOR
15	SP01296	DEVIATORE A TIRARE	PULL DIVERTER
16	RI29783	DOCCETTA	HANDSHOWER
17	SP01008	RACCORDO	NIPPLE
18	SP00081	ROSONE	COVER
19	SP03478	ANELLO	RING
20	SP03096	SUPPORTO DOCCETTA FISSO	FIXED HANDSHOWER HOOK
21	SP04112	CANNA COMPLETA	COMPLETE SPOUT
22	SP04109	MANIGLIA	HANDLE
23	SP03480	RACCORDO	NIPPLE
24	SP01633	FLANGIA	FLANGE